



1. Szczelina pozorna w nawierzchni betonowej (Odstęp ok. 15 cm)
2. Fuga dylatacyjna (Odstęp ok. 15 cm)
3. Odwodnienie WOLFA
4. Nawierzchnia betonowa zgodnie z obciążeniami
5. Warstwa nośna

6. Opaska betonowa min. 15 cm wokół odwodnienia
7. Grunt rodzimy przygotowany jako podłoże
8. Podbudowa z piasku lub gysu
9. Nawierzchnia z kostki brukowej